


①



※縫い代1cm

↑ボタンor止め具付け位置

↑カシメ位置

↓ステッチで押さえる

②

- プリントアウトした型紙を番号順に張り合わせて作ります。
 - 切り出した型紙を使って好みの生地で裏表2枚裁断します。
 - 表の生地とボタン付け位置に接着芯を貼ります。
 - 2枚を中表に合わせて返し口を残して縫い合わせます。
 - 余分な縫い代を切って表に戻します。
 - アイロンをかけて縫い目を落ち着かせて2mmの所にステッチをかけます。
 - ステッチを掛け終わったら、山折の部分を折って折り目をつけます
 - 山折の間に谷おりを入れてアイロンで折り目をつけます
 - 折り目の上部2cm位に押さえステッチかカシメを打ちます
 - 折り目の上部2cm位に押さえステッチかカシメを打ちます
 - 最後にスナップや留め具を取り付けて出来上がりです
- ※マグネットボタンをつける時は表に戻してステッチを叩く前に！



位置



↓ ステッチで押さえる

③

谷おり ↑



↑ 山おり





谷おり ↑



↑ 山おり

返し口



谷おり ↑

↑ 山おり

谷おり ↑

↑ 山おり